


HİDROLİK MOTOR BAĞLANTI ADAPTÖRÜ

HYDROLIC MOTOR COUPLINGS

ANBAUVORRICHTUNG FUER HYDRAULIKMOTORE

	A		B	
	Z	Z+38	Z	Z+38
PD 101	1-2-3-4	-	-	-
PD 103	1-2-3-4	-	-	-
PD 105	1-2-3-4	-	-	-
PD 107	1-2-3-4	-	-	-
PD 109	2-3-4	1	1	1
PD 111	2-3-4	1	1	1
PD 113	2-3-4	1	1	1
PD 115	3-4	2	2	2
PD 117	3-4	2	2	2
PD 119	3-4	2	2	2
PD 121	3-4	2	2	2
PD 123	3-4	2	2	2
PD 125	4	3	3	3
PD 127	4	3	3	3
PD 129	4	3	3	3
PD 131	4	3	3	3
PD 133	4	3	3	3
PD 135	-	4	4	4
PD 137	-	4	4	4
PD 139	-	4	4	4
PD 141	-	4	4	4
PD 143	-	5	5	5
PD 145	-	5	5	5



	A	
	Z	Z
PDA 101	2-3-4	
PDA 103	2-3-4	
PDA 105	2-3-4	
PDA 107	2-3-4	
PDA 109	2-3-4	
PDA 111	3-4	
PDA 113	3-4	
PDA 115	3-4	
PDA 117	3-4	
PDA 119	3-4	
PDA 121	4	
PDA 123	4	
PDA 125	4	
PDA 127	4	
PDA 129	5	
PDA 131	5	
PDA 133	5	
PDA 135	5	
PDA 137	-	
PDA 139	-	
PDA 141	-	

1-2-3-4-5 numaralı planet dişli redüktör kademelerine bakınız.
Numbers 1-2-3-4-5 refer to the number of stages of the planetary gear unit.
Die Ziffern 1-2-3-4-5 geben die Anzahl der Getriebestufen an.

*Özel hidromotorlar için PDA Planet'e başvurunuz.
*Please contact PDS Planet for special hydromotors.
*Bitte kontaktieren Sie PDS Planet für spezielle Hydromotoren.

DANFOSS	
Motor Tip / Motor type / Motortyp	Z
OMP - OMR Ø 25	62,5
OMP - OMR Ø 25.4	62,5
OMP - OMR SAE 1"6B	62,5
OMS Ø 32	78
OMS 12/24 DP TH14	78
OMSS	53,5
OMT Ø 40	128
OMTS	73
M 25-28-32-41 W25x1,25x18	74,5
M 25-28-32-41 W30x2x14	66,5
M 45-50-63 W30x2x14	76,5
M 45-50-63 W35x2x16	81,5
M 80-90-108 W35x2x16	86
M 80-90-108 W40x2x18	93

*Redüktör giriş kademesi 101-103 ise bağlantı tipi A dir, redüktör giriş kademesi 105-107 ise bağlantı tipi B dir.
*If the gearbox input stage is 101-103, the connection type is A, if the reducer input stage is 105-107, the connection type is B.
*Wenn die Getriebeeingangsstufe 101-103 ist, ist der Verbindungstyp A, wenn die Untersetzungsstufe 105-107 ist, ist der Verbindungstyp B.